

# INSTRUCCIONES ABREVIADAS

## ENTRADA / SALIDA CÓDIGO DE TIEMPO

El Tentacle se apaga automáticamente tras 2 horas si no hay ningún cable enchufado.

### MICRÓFONO



### LED DE ESTADO

**Parpadea en ROJO** - Espera a la sincronización  
**Parpadea en VERDE** - Se emite el código de tiempo  
**Parpadea varias veces en ROJO** - La batería está casi agotada

### LED DE BLUETOOTH

### PUERTO USB-C

El Tentacle se puede cargar a través de cualquier fuente de corriente USB. La duración máxima de la carga es de 1,5 h para un funcionamiento máximo de 35 h.

La configuración o las actualizaciones son posibles a través de una conexión a Mac o a PC.

### LED DEL ESTADO DE CARGA

Cargando  Lleno 



## ENCENDER

### Pulsación breve

El Tentacle se enciende en modo rojo y espera a sincronizarse con el código de tiempo externo.

### Pulsación larga > 3 s

El Tentacle se enciende en el modo verde y genera el código de tiempo. El código de tiempo se toma del reloj en tiempo real (RTC) instalado.

### APAGAR

Pulsación larga hasta que el Tentacle se apaga. El código de tiempo de pierde.

## FIJACIÓN DEL CABLE

Introducir el extremo más corto de la pinza en la ranura del Tentacle.



## PRIMEROS PASOS

- Descargue la aplicación de ajuste para iOS o Android
- Encienda sus Tentacles
- Inicie la aplicación de ajuste y pulse + **añadir nuevo Tentacle**



MANUAL COMPLETO

## SINCRONIZACIÓN CON BLUETOOTH

- Pulse **WIRELESS SYNC**
- Seleccione la tasa de fotogramas (FPS) y la hora de inicio
- Pulse **START** ▶ todos los Tentacles se sincronizan en unos pocos segundos

## SINCRONIZACIÓN CON CABLE

- En el modo rojo, los Tentacles pueden ser sincronizados por cualquier fuente externa de código de tiempo  
▶ Aquí se toma la tasa de fotogramas (FPS)
- Los Tentacles cambian al modo verde y emiten el código de tiempo

## CONECTAR LOS TENTACLES A APARATOS

**IMPORTANTE:** Los Tentacles se conectan a cámaras y grabadoras de voz con ayuda de los cables adaptadores adecuados. El nivel de salida correcto se ajusta en la aplicación. Dependiendo de la entrada de los diferentes aparatos de grabación, Tentacle se puede poner en el nivel **LINE** o **MIC**. En caso de dudas, lo más recomendable es el ajuste en el nivel **AUTO**.

## ENTRADA CÓDIGO DE TIEMPO

- Timecode requiere el nivel **LINE**
- La mayoría de entradas de código de tiempo tienen conectores BNC o LEMO
- El código de tiempo se escribe en el archivo como metadatos

## ENTRADA MICRÓFONO

- Normalmente las entradas de audio requieren el nivel **MIC**
- Se debe comprobar el picómetro de la cámara y de la grabadora de voz
- El código de tiempo se graba en una pista de audio como señal de audio

**NOTA:** Antes de iniciar los trabajos de rodaje recomendamos realizar una prueba para garantizar la compatibilidad del código de tiempo de todo el flujo de trabajo. ¡Mucho éxito con la grabación!